



zameL

EFC-01 INSTALACJA / INSTALLATION

zameL

👤 Nazwa użytkownika /
User name

🔑 Hasło /
Password

Zaloguj / Log in

☐ Zaloguj automatycznie /
Log in automatically

Zaawansowane / Advanced

Domyślna nazwa użytkownika /
Default user name: **root**

Domyślne hasło /
Default password: **root**



App
Exta Life



App Store



Google Play

ZAMEL Sp. z o.o.

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com

exta life

PL

- Przed instalacją kontrolera należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- W celu zapewnienia właściwej komunikacji z jak największą liczbą elementów systemu EXTALIFE kontroler EFC-01 należy instalować w centralnej części domu. Zasięg kontrolera w przestrzeni otwartej wynosi do 350 m, jednak w obiektach takich jak mieszkania / domy może on być ograniczony. Wynika to bezpośrednio z istniejących przeszkód: ścian, mebli, stropów itp.
- Kontroler EFC-01 nie należy umieszczać w metalowych obudowach / rozdzielnicach oraz w bliskim sąsiedztwie urządzeń, które emitują duże zakłócenia elektromagnetyczne.
- **Kontroler EFC-01 koniecznie musi być podłączony do routera Wi-Fi. Router musi automatycznie przydzielać adresy IP (odblokowane DHCP).** Do podłączenia należy wykorzystać wolny port LAN routera.
- **Do uruchomienia i korzystania z EFC-01 nie jest wymagany dostęp do sieci internet.**

1. Podłączyć kontroler EFC-01 do wolnego gniazda LAN routera z wykorzystaniem standardowego przewodu UTP/FTP (przewód znajduje się w komplecie z kontrolerem).
2. Podłączyć wtyk Micro USB B zasilacza do odpowiedniego gniazda „5 V DC” kontrolera EFC-01 (odpowiedni kabel USB i zasilacz znajdują się w komplecie z kontrolerem).
3. Podłączyć zasilacz do sieci 230 V AC.
4. Odczekać minimum 30 s na poprawne uruchomienie kontrolera i przydzielenie mu adresu IP przez router Wi-Fi. Gotowość do pracy jest sygnalizowana świeceniem diod LED.
5. Na urządzenie mobilne pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację EXTALIFE (sklepy GooglePlay, AppStore).
6. Z poziomu urządzenia mobilnego połączyć się z routerem Wi-Fi, uruchomić aplikację i zalogować się.

GB

- Read carefully the instruction manual before installation of the controller.
- In order to ensure an appropriate cooperation of the EFC-01 controller with a large number of the EXTALIFE system elements, install it in the central part of your home. The operation range of the controller in the open area is up to 350 m, however it may be limited in flats / homes. It results due to the existing obstacles: walls, furniture, ceilings, etc.
- The EFC-01 controller must not be placed in metal casings / distribution boards and in a close proximity to devices, which cause electromagnetic disturbances.
- **The EFC-01 controller must be connected to a Wi-Fi router. The router must automatically assign the IP addresses (DHCP enabled).** Use a free LAN port to connect.
- **Internet access is not required to activate and use the EFC-01 controller.**

1. Connect the EFC-01 controller to a free LAN port of a router by means of a standard UTP/FTP cable (the cable is included in the set).
2. Connect the micro USB B plug of a power supply to an appropriate “5 V DC” socket of the EFC-01 controller (suitable USB cable and power supply are included in the set with a controller).
3. Connect the power supply to 230 V AC.
4. Wait for about 30 seconds to activate the controller properly and to assign the IP address to the controller by means of the Wi-Fi router. Led diode switches on to signal the device is ready to operate.
5. Download the free EXTALIFE application on your mobile device (GooglePlay stores, AppStore).
6. By means of a mobile device connect with a Wi-Fi router, activate the application and log in.